

OFFICE KIT

ПАСПОРТ

Уничтожитель бумаг
Office Kit S50



S50

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

Технические характеристики:

Модель	Office Kit S50
Вид резки	перекрёстный
Размер частицы, мм:	4x35
Уничтожаемые материалы:	бумага, CD/DVD, скрепки, скобы, пластиковые карты, дискеты
Датчик пуска:	механический
Реверс:	механический
Уровень шума:	60 дБ
Уровень секретности DIN-32757:	3
Уровень секретности DIN-66399:	P-4, O-3, T-4, E-3
Ширина загрузки, мм:	220
Емкость корзины, литры:	21
Максимальное кол-во уничтожаемых листов:	10
Скорость резки, мм/сек:	59
Мощность, Вт:	380
Габариты ШxГxB, мм:	360x244x400
Вес, кг:	5,25

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В 50 Гц)
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме поставьте переключатель в положение «auto».
5. Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.
7. Для уничтожения CD/DVD дисков, а также пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в специальный слот и переставьте переключатель в положение РЕВЕРС.
8. Чтобы выключить уничтожитель передвиньте переключатель в положение ВЫКЛ.



При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В этом случае, индикатор перегрева/переполнения загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет.
3. При переполнении корзины, индикатор перегрева/переполнения загорится красным светом, уничтожитель остановит работу. Очистите корзину, дождитесь, пока погаснет индикатор, после чего можно продолжать работу.
4. Шредеры с выдвижными корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.
5. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.

• Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, передвиньте переключатель в положение «reverse». Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. После того, как реверс закончит работу, переставьте переключатель в положение «auto».
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. После очистки уничтожителя отключите режим «reverse» и продолжайте работу.